

# SARKEY SR 200 MF

## 1. Programlama Modu

| İşlem                      | Komut                       | Açıklama                                   |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Programlama moduna giriş   | * [Yönetici Kodu] #         | Fabrika çıkışı yönetici kodu: 999999       |
| Programlama modundan çıkış | *                           | Programlama menüsünden çıkar               |
| Yönetici kodunu değiştirme | 0 [Yeni Kod] # [Yeni Kod] # | Yönetici kodu 6-8 hane olabilir            |
| PIN kullanıcısı ekleme     | 1 [Kullanıcı ID] # [PIN] #  | ID: 1-2000. PIN: 4 hane; 1234 ayrılmıştır. |
| Kart kullanıcısı ekleme    | 1 [Kartı okut] #            | Kartlar art arda eklenebilir               |
| PIN kullanıcısını silme    | 2 [Kullanıcı ID] #          | Belirlenen PIN kullanıcısını siler         |
| Kart kullanıcısını silme   | 2 [Kartı okut] #            | Okutulan kart kullanıcısını siler          |
| Tüm kullanıcıları silme    | 2 0000 #                    | İşlem geri alınamaz                        |

## 2. Çalışma Modları

| Mod             | Komut | Açıklama                                          |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------|
| Sadece kart     | 3 0 # | Kapı yalnız kart ile açılır                       |
| Kart + şifre    | 3 1 # | Kart okutulduktan sonra kullanıcı şifresi girilir |
| Kart veya şifre | 3 2 # | Kart veya kullanıcı şifresi ile geçiş yapılabilir |

## 3. Röle / Kapı Açma Süresi

Kapı rölesi vuruş süresi 0-99 saniye aralığında ayarlanabilir. Örnek 2 saniye için: \* 999999 # 4 02 #. Yönetici kodu değiştirildiyse 999999 yerine güncel yönetici kodu kullanılmalıdır.

## 4. Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

- 1) Cihazın enerjisini kesin.
- 2) # tuşuna basılı tutun.
- 3) Tuşa basılıyken enerjiyi tekrar verin.
- 4) Cihaz iki kez ses verdiğinde # tuşunu bırakın.

Bu işlem kayıtlı kullanıcıları silmez.

## 5. Kullanıcı Tarafından Şifre Değiştirme

\* [ID]1111 # [eski şifre] # [yeni şifre] # [yeni şifre] #

## SARKEY SR 200 MF

### 6. Kurulum Özeti

- Arka kapağı uygun tornavida ile çıkarın.
- Sabitleme noktalarını ve kablo geçiş deliğini hazırlayın.
- Arka kapağı duvara sabitleyin.
- Kabloyu geçiş deliğinden geçirin.
- Cihazı arka kapağa monte edin.

Not: Kablo renkleri, röle uçları ve kilit bağlantıları için ayrı Bağlantı Şeması PDF'sini kullanın.

### 7. Önemli Kullanım Notları

| Konu            | Açıklama                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Yönetici kodu   | Programlama işlemlerinde güncel yönetici kodunu kullanın. |
| Kullanıcı silme | ID veya kart bilgisini silmeden önce kontrol edin.        |
| Toplu silme     | Tüm kullanıcıları silme işlemi geri alınamaz.             |
| Reset           | Fabrika reseti kayıtlı kullanıcıları silmez.              |
| Bağlantı        | Elektriksel bağlantıları enerji kesikken yapın.           |