

SARKEY SR 200 MF

Temel Programlama

İşlem	Komut / Uygulama
Programlama menüsüne giriş	* 999999 #
Programlama menüsünden çıkış	*
Kart / göstergeç tanıtma	* 999999 # 1 [kartı okut] # *
Şifre tanıtma	* 999999 # 1 [ID] 1111 # [yeni şifre] # *
Röle süresi ayarlama	* 999999 # 4 02 # (örnek: 2 saniye)
Yönetici şifresini değiştirme	* 999999 # 0 [yeni şifre] # [yeni şifre] # *
Fabrika ayarlarına döndürme	Enerjiyi kesin. # tuşuna basılı tutarak enerjiyi tekrar verin.
Tüm kullanıcıları silme	* 999999 # 2 0000 #
Kullanıcı şifresini değiştirme	* [ID]1111 # [eski şifre] # [yeni şifre] # [yeni şifre] #

Önemli Notlar

Dikkat

- Yönetici şifresi değiştirildiyse 999999 yerine yeni şifre kullanılmalıdır.
- Tüm kullanıcıları silme işlemi geri alınamaz.
- Fabrika ayarına dönüş işleminde kayıtlı kullanıcılar silinmez.
- Elektriksel bağlantılar için ayrı Bağlantı Şeması PDF'sini kullanınız.