

SARKEY SR 201 EM-W

1. Programlama Modu

İşlem	Komut	Açıklama
Programlama moduna giriş	* [Yönetici Kodu] #	Fabrika çıkışı yönetici kodu: 999999
Programlama modundan çıkış	*	Programlama menüsünden çıkar
Yönetici kodunu değiştirme	0 [Yeni Kod] # [Yeni Kod] #	Yönetici kodu 6-8 hane olabilir
PIN kullanıcısı ekleme	1 [Kullanıcı ID] # [PIN] #	ID: 1-2000. PIN: 4 hane; 1234 ayrılmıştır.
Kart kullanıcısı ekleme	1 [Kartı okut] #	Kartlar art arda eklenebilir
PIN kullanıcısını silme	2 [Kullanıcı ID] #	Belirlenen PIN kullanıcısını siler
Kart kullanıcısını silme	2 [Kartı okut] #	Okutulan kart kullanıcısını siler
Tüm kullanıcıları silme	2 0000 #	İşlem geri alınamaz

2. Çalışma Modları

Mod	Komut	Açıklama
Sadece kart	3 0 #	Kapı yalnız kart ile açılır
Kart + şifre	3 1 #	Kart okutulduktan sonra kullanıcı şifresi girilir
Kart veya şifre	3 2 #	Kart veya kullanıcı şifresi ile geçiş yapılabilir

3. Röle / Kapı Açma Süresi

Kapı rölesi vuruş süresi 0-99 saniye aralığında ayarlanabilir. Örnek 2 saniye için: * 999999 # 4 02 #. Yönetici kodu değiştirildiyse 999999 yerine güncel yönetici kodu kullanılmalıdır.

4. Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

- 1) Cihazın enerjisini kesin.
- 2) # tuşuna basılı tutun.
- 3) Tuşa basılıyken enerjiyi tekrar verin.
- 4) Cihaz iki kez ses verdiğinde # tuşunu bırakın.

Bu işlem kayıtlı kullanıcıları silmez.

5. Kullanıcı Tarafından Şifre Değiştirme

* [ID]1111 # [eski şifre] # [yeni şifre] # [yeni şifre] #

SARKEY SR 201 EM-W

6. Kurulum Özeti

- Arka kapağı uygun tornavida ile çıkarın.
- Sabitleme noktalarını ve kablo geçiş deliğini hazırlayın.
- Arka kapağı duvara sabitleyin.
- Kabloyu geçiş deliğinden geçirin.
- Cihazı arka kapağa monte edin.

Not: Kablo renkleri, röle uçları ve kilit bağlantıları için ayrı Bağlantı Şeması PDF'sini kullanın.

7. Önemli Kullanım Notları

Konu	Açıklama
Yönetici kodu	Programlama işlemlerinde güncel yönetici kodunu kullanın.
Kullanıcı silme	ID veya kart bilgisini silmeden önce kontrol edin.
Toplu silme	Tüm kullanıcıları silme işlemi geri alınamaz.
Reset	Fabrika reseti kayıtlı kullanıcıları silmez.
Bağlantı	Elektriksel bağlantıları enerji kesikken yapın.