

SARKEY SR 204 EM

1. Programlama ve Kullanıcı İşlemleri

İşlem	Komut / Açıklama
Programlama şifresi değiştirme	# 0 [Yeni Programlama Şifresi] # [Yeni Programlama Şifresi] # 6 hane
Kullanıcı ekleme	# 1 [Kartı Okutun] # art arda tekrarlanabilir
Ortam şifresi tanımlama	# 21 [Yeni Şifre] # 3-6 hane
Tüm kullanıcıları silme	# 40 0000 #
Kart okutma ile kullanıcı silme	# 41 [Kartı Okutun] #
Kullanıcı ID ile kart ekleme	# 22 [4 haneli Kullanıcı ID] [Kartı Okutun] #
Kullanıcı ID ile şifre kullanıcısı ekleme	# 23 [4 haneli Kullanıcı ID] [Şifre] #
Kullanıcı ID ile kullanıcı silme	# 42 [4 haneli Kullanıcı ID] #
Kart numarası ile kart kullanıcısı silme	# 43 [Kart Numarası] #
Fabrika ayarlarına sıfırlama	# 899 #
Kapı rölesi çekili kalma süresi	# 5 [00-99] # saniye
Sadece kartla çalışma	# 6 01 #
Kart veya şifre ile çalışma	# 6 02 #
Kart ve şifre ile çalışma	# 6 03 #

2. Programlama Şifresini Fabrika Ayarına Döndürme

Gücü kapatın ve OPEN ile GND terminallerini bağlayın. Gücü açın. Dönüşümlü yanıp sönen yeşil ve kırmızı ışıqla birlikte 3 uzun bip sesi duyulduğunda gücü kapatın, OPEN ve GND bağlantısını ayırın. Cihazı tekrar açın; programlama şifresi fabrika ayarına döner.

3. Bağlantı

Bu kılavuz kullanım ve programlamaya odaklanır. Aynı adaptör ve farklı adaptör bağlantı senaryoları ayrı Bağlantı Şeması dokümanında gösterilmiştir.