

SARKEY SR 204 EM

Temel Programlama

İşlem	Komut / Uygulama
Programlama moduna giriş	# [Yönetici Kodu] # Fabrika: 123456
Yönetici kodunu değiştirme	# 0 [Yeni Kod] # [Yeni Kod] #
Kart kullanıcı ekleme	# 1 [Kartı Okutun] #
Ortam şifresi tanımlama	# 21 [Yeni Şifre] #
Tüm kullanıcıları silme	# 40 0000 #
Kart okutma ile kullanıcı silme	# 41 [Kartı Okutun] #
Fabrika ayarlarına sıfırlama	# 899 #
Röle süresi ayarlama	# 5 [00-99] #
Sadece kart modu	# 6 01 #
Kart veya şifre modu	# 6 02 #
Kart + şifre modu	# 6 03 #

Önemli Notlar

Not

- Fabrika çıkışı yönetici / programlama şifresi 123456 olarak verilmiştir.
- Yönetici şifresi değiştirildiyse sonraki işlemlerde güncel şifre kullanılmalıdır.
- Tüm kullanıcıları silme işlemi geri alınamaz.
- Elektriksel bağlantılar için ayrı Bağlantı Şeması PDF'sini kullanınız.