

SARKEY SR 205 EM

1. Programlama ve Kullanıcı İşlemleri

İşlem	Komut / Açıklama
Yönetici kodunu değiştirme	* [Yönetici Kodu] # 0 [Yeni Kod] # [Yeni Kod] #
Kart ekleme	* [Yönetici Kodu] # 1 [Kartı okut] # art arda kart eklenebilir
Karta ID tanımlama	* [Yönetici Kodu] # 1 [ID] # [Kartı okut] #
PIN kullanıcı ekleme	* [Yönetici Kodu] # 1 [ID] # [4 haneli PIN] #
Kart silme	* [Yönetici Kodu] # 2 [Kartı okut] #
Tüm kullanıcıları silme	* [Yönetici Kodu] # 2 0000 #
Sadece kartla geçiş	* [Yönetici Kodu] # 3 0 #
Kart + şifre ile geçiş	* [Yönetici Kodu] # 3 1 #
Kart veya şifre ile geçiş	* [Yönetici Kodu] # 3 2 #
Kapı röle süresi	* [Yönetici Kodu] # 4 [00-99] # saniye

2. Kurulum Özeti

- Arka kapağı uygun tornavida ile çıkarın.
- Duvara sabitleme deliklerini ve kablo geçiş deliğini hazırlayın.
- Arka kapağı duvara sabitleyin.
- Kabloyu geçiş deliğinden geçirin.
- Cihazı arka kapağa takın.

Not: Kablo renkleri ve kilit bağlantıları için ayrı Bağlantı Şeması dokümanını kullanın.

SARKEY SR 205 EM

3. Yönetici Kartı ile Kullanıcı Yönetimi

Kart ekleme: Yönetici kartını okutun → eklenecek kartı/kartları okutun → yönetici kartını tekrar okutun.

Kart silme: Yönetici kartını okutun → silinecek kartı/kartları okutun → yönetici kartını tekrar okutun.

Yönetici kartı; kart kullanıcılarını hızlı şekilde ekleme ve silme işlemlerinde kullanılır.

4. Veri Yedekleme

Kaynak kılavuzdaki yedekleme işleminde iki cihazın Wiegand veri hatları kullanılır. Gönderici cihaz veri gönderme moduna alındığında gösterge yeşil yanıp söner; işlem tamamlandığında gösterge kırmızıya döner. Bu işlem servis / teknik personel tarafından uygulanmalıdır.

5. Teknik Bilgi Ayrımı

Bu doküman kullanım ve programlamaya odaklanır. Ürünün doğrulanmış elektriksel ve teknik değerleri için SR 205 EM Datasheet dokümanı esas alınmalıdır.