

SARKEY SR 206 EM-W

1. Programlama ve Kullanıcı İşlemleri

İşlem	Komut / Açıklama
Programlama moduna giriş	* [Yönetici Kodu] # fabrika çıkışı: 999999
Programlama modundan çıkış	*
Yönetici kodunu değiştirme	0 [Yeni Kod] # [Yeni Kod] # 6-8 hane
Kapı açma şifresi belirleme / değiştirme	1 [Kullanıcı ID] # [Şifre] # ID: 1-2000
Kart ekleme	1 [Kartı okut] # programlamadan çıkmadan art arda eklenebilir
Şifre kullanıcısını silme	2 [Kullanıcı ID] #
Kart kullanıcısını silme	2 [Kartı okut] #
Tüm kullanıcıları silme	2 0000 #
Röle vuruş süresi	4 [00-99] # 0-99 saniye
Tuş takımını kilitleme	7 1 #
Sadece kartla giriş	3 0 #
Kart + şifre ile giriş	3 1 #
Kart veya şifre ile giriş	3 2 #

2. Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Cihazın enerjisini kesin. # tuşuna basılı tutarak enerjiyi tekrar verin. Cihaz iki kez ses verdiğinde # tuşunu bırakın. Bu işlem fabrika ayarına dönüş içindir.

SARKEY SR 206 EM-W

3. Kurulum Özeti

- Arka kapağı uygun tornavida ile çıkarın.
- Duvara sabitleme deliklerini ve kablo geçiş deliğini hazırlayın.
- Verilen dübel / lastik parçaları uygun deliklere yerleştirin.
- Arka kapağı vidalarla duvara sabitleyin.
- Kabloyu geçiş deliğinden geçirin.
- Cihazı arka kapağa monte edin.

4. Kablo Fonksiyonları

Kablo / Uç	Fonksiyon
Pembe - BELL_A	Kapı zili düğmesinin 1. ucu
Pembe - BELL_B	Kapı zili düğmesinin diğer ucu
Yeşil - D0	Wiegand D0
Beyaz - D1	Wiegand D1
Sarı - OPEN	Çıkış butonu girişi (diğer uç GND)
Kırmızı - +12V	12 V DC güç girişi (+)
Siyah - GND	12 V DC güç girişi (-)
Mavi - NO	Röle normalde açık uç
Mor - COM	Röle ortak uç
Turuncu - NC	Röle normalde kapalı uç

5. Teknik Bilgi Ayrımı

Bu doküman kullanım, programlama ve temel kurulum bilgilerine odaklanır. Ürünün doğrulanmış elektriksel ve teknik değerleri için SR 206 EM-W Datasheet dokümanı esas alınmalıdır.