

SARKEY SR 207 EM-W

Temel Programlama / Kullanım

İşlem / Özellik	Uygulama / Açıklama
Kullanıcı ekleme	Master ekleme kartını okutun; kullanıcı kartlarını art arda okutun; çıkmak için master ekleme kartını tekrar okutun.
Kullanıcı silme	Master silme kartını okutun; silinecek kullanıcı kartlarını okutun; çıkmak için master silme kartını tekrar okutun.
Fabrika ayarına dönüş	Enerjiyi kesin. Çıkış butonuna basılı tutup enerji verin; iki bipten sonra bırakın. Yönetici kodu 999999 olur, kayıtlı kullanıcılar silinmez.
Çalışma yapısı	Stand-Alone veya Reader Modu kullanılabilir.
Reader modu	Wiegand Out (WG26) üzerinden uygun geçiş kontrol paneline bağlanır.
Kapı açma süresi	0-99 sn aralığında ayarlanabilir.
Veri yedekleme	Desteklenir; D0/D1 hatları üzerinden uyumlu iki cihaz arasında veri aktarımı yapılabilir.

Önemli Notlar

Not

- SR 207 EM-W kart teknolojisi 125 kHz Proximity EM'dir.
- Kullanıcı kapasitesi 10.000'dir.
- Fabrika çıkışı yönetici kodu 999999'dur.
- Kullanıcı yönetimi Master Kart / Uzaktan Kumanda ile yapılır.
- Elektriksel bağlantılar için ayrı Bağlantı Şeması PDF'sini kullanınız.
- Bağlantıları enerji kesikken yapınız.