

SARKEY SR 208 MF

1. Programlama ve Kullanıcı İşlemleri

İşlem	Komut / Açıklama
Programlama moduna giriş	* [Yönetici Kodu] # Fabrika çıkışı: 999999
Programlama modundan çıkış	*
Yönetici kodunu değiştirme	0 [Yeni Kod] # [Yeni Kod] # 6-8 hane
Kapı açma şifresi belirleme / değiştirme	1 [Kullanıcı ID] # [Şifre] # ID 1-2000
Kullanıcı kartı ekleme	1 [Kartı okut] # art arda kart eklenebilir
Şifre kullanıcısını silme	2 [Kullanıcı ID] #
Kart kullanıcısını silme	2 [Kartı okut] #
Tüm kullanıcıları silme	2 0000 #
Kapı röle süresi	4 [00-99] # saniye
Tuş takımını kilitleme	7 1 #
Sadece kartla giriş	3 0 #
Kart + şifre ile giriş	3 1 #
Kart veya şifre ile giriş	3 2 #

2. Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Cihazın elektriğini kesin. # tuşuna basılı tutarken cihaza tekrar enerji verin. İki kez bip sesi duyduğunuzda # tuşunu bırakın.

3. Kurulum Özeti

- Arka kapağı uygun tornavida ile çıkarın.
- Duvara sabitleme deliklerini ve kablo geçiş deliğini hazırlayın.
- Arka kapağı duvara sabitleyin.
- Kabloyu kablo geçiş deliğinden geçirin.
- Cihazı arka kapağa takın.

Not: Kablo renkleri ve kilit bağlantıları için ayrı Bağlantı Şeması dokümanını kullanın.

SARKEY SR 208 MF

4. Kablolama Referansı

Renk	Fonksiyon	Tanım
Pembe	BELL_A	Kapı zili düğmesinin 1 ucu
Pembe	BELL_B	Kapı zili düğmesinin diğer ucu
Yeşil	D0	Wiegand çıkışı D0
Beyaz	D1	Wiegand çıkışı D1
Sarı	OPEN	Çıkış butonu girişi; diğer uç GND
Kırmızı	+12V	12 V DC güç girişi
Siyah	GND	12 V DC güç eksi
Mavi	NO	Röle normalde açık uç
Mor	COM	Röle ortak uç
Turuncu	NC	Röle normalde kapalı uç

5. Teknik Bilgi Ayrımı

Bu doküman kullanım, programlama ve kurulum işlemlerine odaklanır. Ürünün doğrulanmış elektriksel ve teknik değerleri için SR 208 MF Datasheet dokümanı esas alınmalıdır.