

SARKEY SR 208 MF

Temel Programlama

İşlem	Komut / Uygulama
Programlama moduna giriş	* 999999 #
Programlama modundan çıkış	*
Yönetici kodunu değiştirme	* [Yönetici Kodu] # 0 [Yeni Kod] # [Yeni Kod] #
Kapı açma şifresi tanımlama / değiştirme	* [Yönetici Kodu] # 1 [Kullanıcı ID] # [Şifre] #
Kullanıcı kartı ekleme	* [Yönetici Kodu] # 1 [Kartı okut] #
Kullanıcıyı ID ile silme	* [Yönetici Kodu] # 2 [Kullanıcı ID] #
Kartı okutarak silme	* [Yönetici Kodu] # 2 [Kartı okut] #
Tüm kullanıcıları silme	* [Yönetici Kodu] # 2 0000 #
Röle süresi ayarlama	* [Yönetici Kodu] # 4 [00-99] #
Tuş takımını kilitleme	* [Yönetici Kodu] # 7 1 #
Sadece kart modu	* [Yönetici Kodu] # 3 0 #
Kart + şifre modu	* [Yönetici Kodu] # 3 1 #
Kart veya şifre modu	* [Yönetici Kodu] # 3 2 #

Önemli Notlar

Not

- Fabrika çıkışı yönetici kodu 999999'dur.
- Yeni yönetici kodu 6-8 hane olabilir.
- Kullanıcı ID numarası 1-2000 aralığındadır.
- Tüm kullanıcıları silme işlemi geri alınamaz.
- Elektriksel bağlantılar için ayrı Bağlantı Şeması PDF'sini kullanınız.