

SARKEY SR 209 MF-W

TUŞ TAKIMSIZ MIFARE KART OKUYUCU - SİSTEM KARTLARI İLE KULLANICI YÖNETİMİ

Temel Kullanım

SR 209 MF-W üzerinde fiziksel tuş takımı bulunmaz. Kullanıcı kartı ekleme, silme ve temel süre ayarları; yönetici ekleme kartı, yönetici silme kartı ve ayar kartı ile gerçekleştirilir.

İşlem	Uygulama
Kullanıcı kartı ekleme	Yönetici ekleme kartını okutun → eklenecek kart(lar)ı okutun → yönetici ekleme kartını tekrar okutun.
Kullanıcı kartı silme	Yönetici silme kartını okutun → silinecek kart(lar)ı okutun → yönetici silme kartını tekrar okutun.
Tüm kullanıcı kartlarını silme	Yönetici silme kartını okutun → yönetici kartını okutun → yönetici silme kartını tekrar okutun.
Kapı açık kalma süresi - 1 sn	Yönetici kartı → ayar kartı 1 kez → yönetici kartı
Kapı açık kalma süresi - 5 sn	Yönetici kartı → ayar kartı 2 kez → yönetici kartı
Kapı açık kalma süresi - 10 sn	Yönetici kartı → ayar kartı 3 kez → yönetici kartı

Önemli Notlar

- Bu modelde cihaz üzerinden yönetici kodu veya şifre girişi yapılmaz.
- Kart ekleme ve silme işlemleri yönetici kartları ile yapılır.
- Kartları seri şekilde ekleyip silebilirsiniz; işlemi ilgili yönetici kartını tekrar okutarak sonlandırın.
- Elektrik bağlantıları için ayrı Bağlantı Şeması PDF'sini kullanınız.