

## SARKEY SR 211 EM

125 kHz | 10.000 KART/KOD | 300 PARMAK İZİ | İÇ ORTAM

### Temel Programlama

| İşlem                             | Komut / Uygulama                                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Programlama başlangıcı            | * [Yönetici Kodu] # (fabrika ayarı: 999999)                  |
| Art arda kart / parmak izi ekleme | Menü 11 - kart okut / parmak izini 2 defa okut - * ile çık   |
| Kart numarası ile ekleme          | Menü 11 - 8-10 haneli kart numarası #                        |
| Özel ID ile kullanıcı ekleme      | Menü 11 - ID No # kart numarası # / ID No # kod #            |
| Parmak izini karta eşleştirme     | Menü 12 - kullanıcı kartını okut - parmak izini 2 defa okut  |
| Tüm kullanıcıları silme           | Menü 20 - 0000 #                                             |
| Geçiş modu                        | Menü 31 - 0# yasak / 1# kod / 2# kart / 3-7# birleşik modlar |
| Tek / çoklu kart açma             | Menü 32 - 1# tek kart / 2-10# çoklu kart                     |
| Cihaz çalışma modu                | Menü 03 - 0# Reader / 1# Geçiş Kontrol / 2# Röle Geçiş       |
| Kapı açma süresi                  | Menü 41 - 0-99 sn (FINAL teknik değeri)                      |

### Önemli Notlar

- Fabrika yönetici kodu 999999'dur.
- Fabrika sıfırlamada güç verilirken # basılı tutulur; iki bipten sonra bırakılır.
- FINAL teknik dosyaya göre kapasite 10.000 kart/kod + 300 parmak izidir.
- Teknik değerler için Datasheet, elektriksel bağlantılar için Bağlantı Şeması esas alınmalıdır.