

SARKEY SR 211 MF-W

13.56 MHz | 10.000 KART/KOD | 300 PARMAK İZİ | DIŞ ORTAM

Temel Programlama

İşlem	Komut / Uygulama
Programlama başlangıcı	* [Yönetici Kodu] # (fabrika ayarı: 999999)
Art arda kart / parmak izi ekleme	Menü 11 - kart okut / parmak izini 2 defa okut - * ile çık
Kart numarası ile ekleme	Menü 11 - 8-10 haneli kart numarası #
Özel ID ile kullanıcı ekleme	Menü 11 - ID No # kart numarası # / ID No # kod #
Parmak izini karta eşleştirme	Menü 12 - kullanıcı kartını okut - parmak izini 2 defa okut
Tüm kullanıcıları silme	Menü 20 - 0000 #
Geçiş modu	Menü 31 - 0# yasak / 1# kod / 2# kart / 3-7# birleşik modlar
Tek / çoklu kart açma	Menü 32 - 1# tek kart / 2-10# çoklu kart
Cihaz çalışma modu	Menü 03 - 0# Reader / 1# Geçiş Kontrol / 2# Röle Geçiş
Kapı açma süresi	Menü 41 - 0-99 sn (FINAL teknik değeri)

Önemli Notlar

- Fabrika yönetici kodu 999999'dur.
- Fabrika sıfırlamada güç verilirken # basılı tutulur; iki bipten sonra bırakılır.
- FINAL teknik dosyaya göre kapasite 10.000 kart/kod + 300 parmak izidir.
- Teknik değerler için Datasheet, elektriksel bağlantılar için Bağlantı Şeması esas alınmalıdır.