

SARKEY SR 219 EM-W

1. Programlama ve Kullanıcı Yönetimi

Programlama moduna * [Yönetici Şifresi] # ile girilir. Fabrika ayarı yönetici şifresi 999999'dur. Aşağıdaki komutlar kullanıcı tarafından sağlanan SR-219 EM/MF kılavuzundaki yapıya göre düzenlenmiştir.

İşlem	Komut
Yönetici kodu değiştirme	0 [Yeni Kod] # [Yeni Kod] #
Kart ekleme	1 [Kartı okutun] # ... #
Karta ID no tanımlama	1 [ID No] # [Kartı okutun] #
PIN kodu ekleme	1 [ID No] # [4 haneli PIN] #
Kart silme	2 [Kartı okutun] #
Tüm kartları silme	2 0000 #
Sadece kartla geçiş	30 #
Kart ve şifre ile giriş	31 #
Kart veya şifre ile giriş	32 #
Kapı rölesi vuruş süresi	4 [0-99] #
Tuş takımını kilitleme	7 1 #

2. Yönetici Kartı ile Ayarlamalar

Kart ekleme: Yönetici kartını okutun → eklenecek kart(lar)ı okutun → yönetici kartını tekrar okutun.

Kullanıcı silme: Yönetici silme kartını okutun → silinecek kart(lar)ı okutun → yönetici silme kartını tekrar okutun.

3. Veri Yedekleme

Kaynak kılavuza göre iki cihaz arasında veri yedekleme için yeşil ve beyaz veri hatları kullanılır. Gönderme işlemi sırasında gösterge yeşil yanıp söner; işlem tamamlandığında kırmızıya döner.

SARKEY SR 219 EM-W

4. Kurulum

Arka kapağı cihazdan çıkarın. Duvara iki sabitleme deliği ve kablo geçiş deliği açın. Kabloyu geçirin, arka kapağı sabitleyin ve cihazı arka kapağa takın.

5. Kablolama Referansı

Renk	Fonksiyon	Tanım
Pembe	BELL_A	Kapı zili düğmesinin 1. ucu
Pembe	BELL_B	Kapı zili düğmesinin diğer ucu
Yeşil	D0	Wiegand çıkışı D0
Beyaz	D1	Wiegand çıkışı D1
Sarı	OPEN	Çıkış butonunun 1. ucu (diğeri GND)
Kırmızı	+12V	12 V DC güç girişi
Siyah	GND	12 V DC eksi / ortak
Mavi	NO	Röle normalde açık uç
Mor	COM	Röle ortak uç
Turuncu	NC	Röle normalde kapalı uç

6. Doküman Notu

Bu kılavuz kullanım ve programlama işlemlerini açıklar. SR 219 EM-W için doğrulanmış teknik değerler Datasheet'te, elektriksel bağlantılar ise Bağlantı Şeması dokümanında verilmiştir.