

SARKEY SR 220 EM

125 kHz | USB | TAK ÇALIŞTIR | SADECE OKUMA

Kullanım Adımları

Adım	İşlem	Açıklama
1	USB bağlantısını yapın	Cihazı bilgisayarın USB portuna bağlayın. Besleme USB üzerinden 5 V DC olarak sağlanır.
2	Veri giriş alanını açın	Word, Excel, Not Defteri veya kart numarası kabul eden uygun yazılımda giriş yapılacak alanı aktif hale getirin.
3	Kartı / etiketi okutun	EM4100 / EM410X ve uyumlu 125 kHz ID kart / etiketler cihazın okuma alanına yaklaştırılabilir.
4	Kart ID bilgisini alın	Kart okutulduğunda kimlik numarası aktif veri giriş alanına otomatik aktarılır. Varsayılan çıkış ilk 10 hanedir.
5	Okuma durumunu kontrol edin	LED durum göstergesi ve dahili buzzer başarılı okutmayı bildirir.

Önemli Bilgiler

- Sürücü kurulumu gerektirmez; Tak Çalıştır yapıda çalışır.
- Kart okuma mesafesi 5-8 cm'dir.
- Cihaz okuma amaçlıdır; karta veri yazmaz ve kart kopyalama işlemi yapmaz.
- USB iletişim hızı 106 Kbit/s'dir.
- Kullanılacak kart / etiket frekansı model ile uyumlu olmalıdır.