

SARKEY SR 260 EM-W

1. Ürün Tanımı

SARKEY SR 260 EM-W; 125 kHz proximity kart, şifre, parmak izi ve Tuya mobil uygulama ile çalışan, dahili kameralı video interkom geçiş kontrol cihazıdır. Stand-Alone ve Reader çalışma yapılarını; WG26-58 Wiegand In/Out ve veri yedeklemeyi destekler. Kullanıcı kapasitesi 1.000 kart/kod ve 200 parmak izidir.

125 kHz | Tuya Wi-Fi | Video İnterkom | 1.000 Kart/Kod + 200 Parmak İzi

2. Güvenlik ve Kurulum Öncesi

- Montaj ve kablolama işlemlerini enerji kesikken yapın.
- Besleme gerilimini ve polariteyi doğrulamadan cihaza enerji vermeyin.
- Kilit akımını cihaz rölesinden doğrudan geçirirken 1 A sınırını aşmayın; yüksek akım yüklerinde uygun harici güç kaynağı ve koruma kullanın.
- Gizli elektrik ve tesisat hatlarını kontrol etmeden duvarı delmeyin.
- Ürünü doğrudan su girişine karşı korumalı şekilde monte edin.

3. Montaj

Adım	Açıklama
1	Özel tornavidayı kullanarak arka kapağı cihazdan ayırın.
2	Duvara iki sabitleme deliği ve bir kablo geçiş deliği açın.
3	Kabloyu geçirin; dübel ve vidalarla arka kapağı sabitleyin.
4	Bağlantıları yapın, iletkenleri yalıtın ve kablo gerilimini alın.
5	Cihazı arka kapağa oturtun ve güvenlik vidasını sıkın.

4. Kablo Tanımları

Kablo Rengi	Kısaltma	Görev
Pembe	BELL-A	Kapı zili butonunun bir ucu
Pembe	BELL-B	Kapı zili butonunun diğer ucu
Yeşil	D0	Wiegand D0 giriş / okuyucu modunda çıkış
Beyaz	D1	Wiegand D1 giriş / okuyucu modunda çıkış
Gri	ALARM	Alarm sinyali MOS çıkışı
Sarı	OPEN	Çıkış butonu girişi / okuyucu modunda BEEP girişi
Kahverengi	DIN	Kapı sensörü girişi / okuyucu modunda LED kontrol girişi
Kırmızı	+12V	Pozitif besleme
Siyah	GND	Negatif besleme
Mavi	NO	Röle normalde açık ucu
Mor	COM	Röle ortak ucu
Turuncu	NC	Röle normalde kapalı ucu

SARKEY SR 260 EM-W

5. Programlama Modu ve Sistem Ayarları

Giriş

Programlama moduna girmek için * + Yönetici Kodu + # tuşlayın. Fabrika yönetici kodu 999999'dur. İşlemler tamamlandığında * ile çıkın.

Menü	İşlem	Uygulama
0 → 0	Yönetici kodu	6-8 haneli yeni kod + # → yeni kodu tekrar girin + #
0 → 1	Kayıt yöneticisi ekle	Yönetici kartını okutun veya yönetici parmak izini tanıtır.
0 → 2	Kayıt yöneticisi sil	Silinecek yönetici kartını okutun veya parmak izini tanıtır.
0 → 3	Çalışma modu	0# Reader / 1# Stand-Alone / 2# Röle geçiş modu
0 → 4	Veri yedekleme	0# yedekleme çıkışı / 1# yedekleme girişi
0 → 5	Wi-Fi eşleştirme	# ile eşleştirme modunu başlatın.
0 → 7	Fabrika ayarı	# ile fabrika ayarına döndürün.
0 → 8	Depolama	Kullanıcı/depolama bilgisini görüntüleyin.

6. Kullanıcı Ekleme

Menü	Kullanıcı Türü	Uygulama
1 → 1	Kart	Kullanıcı ID'sini girin; kartı okutun veya kart numarasını girin; # ile onaylayın.
1 → 2	PIN	Kullanıcı ID'sini girin; 4-6 haneli kapı açma kodunu yazın; # ile onaylayın.
1 → 3	Parmak izi	Kullanıcı ID'sini girin; aynı parmağı iki kez okutun.
1 → 4	Kart + parmak izi	Kartı okutun; aynı parmağı iki kez okutun.
1 → 5	Ardışık kart	Başlangıç ID'sini ve kart numarasını girin; kart adedini yazıp # ile onaylayın.

7. Kullanıcı Silme

Menü	İşlem	Uygulama
2 → 0	Tüm kullanıcılar	# ile onaylayın. Yönetici kodu silinmez; işlem geri alınamaz.
2 → 1	ID ile silme	Kullanıcı ID'sini girin ve # ile onaylayın.
2 → 2	Kart ile silme	Kartı okutun veya kart numarasını girin; # ile onaylayın.
2 → 3	Parmak izi ile silme	Silinecek parmak izini okutun.
2 → 4	Geçici kodu silme	Mobil uygulamadan üretilen geçici kodu # ile silin.

SARKEY SR 260 EM-W

8. Kapı Açma Modları

Değer	Geçiş Yöntemi
0#	Geçiş yasak - kapı açılmaz
1#	Yalnızca PIN kodu
2#	Yalnızca kart
3#	Kart veya parmak izi + PIN kodu
4#	Kart, PIN kodu veya parmak izinden herhangi biri
5#	Yalnızca parmak izi
6#	Kart + parmak izi
7#	Birden fazla kullanıcı ile geçiş

Birden fazla kullanıcı ile geçiş seçildiğinde 1-10 kullanıcı arasında onay adedi belirlenebilir.

9. Zaman Ayarları

Menü	Ayar	Aralık / Açıklama
4 → 1	Kilit açma süresi	0-300 saniye; fabrika değeri 5 saniye
4 → 2	Alarm çıkış süresi	0-99 saniye; fabrika değeri 0 saniye
4 → 3	Tarih ve saat	Tarihi ve saati cihaz ekranındaki sıraya göre girin.

10. Reader / Wiegand Ayarları

Menü	Ayar	Değer
5 → 1	Cihaz kimliği	0-255 cihaz ID
5 → 2	Wiegand formatı	WG26-58
5 → 3	Klavye formatı	0# 4 bit / 1# 8 bit ters kod / 2# sanal kart numarası

11. Temel Ayarlar

Menü	Ayar	Değer
6 → 1	Alarm modu	0# Yasak / 1# Alarm / 2# Kilitli
6 → 2	Tuş LED süresi	0-99 saniye; fabrika değeri 10 saniye
6 → 3	Ses seviyesi	0# Kapalı / 1# Düşük / 2# Yüksek
6 → 4	Dil	1# İngilizce

SARKEY SR 260 EM-W

12. Fabrika Ayarlarına Dönüş

Yönetici kodu unutulduğunda aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanabilir:

Yöntem	Uygulama
1	Cihazın enerjisini kesin. Enerji verdikten sonra ekran aydınlanırken # tuşuna basın ve cihaz onayını bekleyin.
2	Enerjiyi kesin. Çıkış butonuna basılı tutarken enerji verin ve cihaz onayını bekleyin.
3	Programlama modunda 0 Sistem Ayarları → 7 Fabrika Ayarı → # yolunu izleyin.

Önemli

Fabrika ayarına dönüşten sonra yönetici kodu yeniden 999999 olur. Güvenlik için ilk fırsatta değiştirin.

13. Reader Modundan Stand-Alone Moda Geçiş

Cihaz Reader modundayken * tuşuna uzun basın. Ekrandaki/yazılı onayı takip ederek Stand-Alone geçiş kontrol moduna dönün.

14. Alarmı İptal Etme

Alarm etkinleştğinde geçerli kullanıcı kartını veya parmak izini okutun ya da yönetici kodunu girip # tuşlayın. Alarm nedeni giderilmeden sistemi tekrar devreye almayın.

15. Tuya Wi-Fi Kullanımı

Tuya Smart kurulumu, Wi-Fi eşleştirme, uzaktan açma, kullanıcı yönetimi, geçici kodlar ve kayıt ekranları ayrı TUYA Kullanım Kılavuzu belgesinde anlatılmıştır.

16. Sorun Giderme

Belirti	Kontrol
Cihaz açılmıyor	12 V DC beslemeyi, polariteyi ve GND bağlantısını ölçün.
Kilit çalışmıyor	NO/NC seçimini, COM bağlantısını, kilit beslemesini ve 1 A röle sınırını kontrol edin.
Kart okunmuyor	Kartın 125 kHz EM uyumluluğunu ve 2-5 cm okuma mesafesini doğrulayın.
Tuya eşleşmiyor	Bluetooth ve konumu açın; cihazda Wi-Fi eşleştirme modunu yeniden başlatın; Wi-Fi şifresini kontrol edin.
Wiegand çalışmıyor	D0/D1/GND ortaklığını ve WG26-58 format ayarını kontrol edin.

17. Paket İçeriği

1 adet SARKEY SR 260 EM-W cihaz, montaj vidaları ve dübelleri, özel tornavida ve ürünle birlikte sağlanan yardımcı montaj parçaları. Paket içeriği üretim revizyonuna göre farklılık gösterebilir.

Servis

Cihazı yetkisiz şekilde açmayın veya onarmayın. Teknik destek için SECUSAR Teknoloji ile iletişime geçin.