

SARKEY SR 270 EM-W

İki Kapı | İki Rôle | 2.000 Kullanıcı | 125 kHz EM | IP68 | 7 Çalışma Modu

Hızlı Kurulum

Adım	Uygulama
1. Montaj	Arka kapağı ayırın; kabloyu geçirin, kapağı sabitleyin ve cihazı yerine oturtun.
2. Besleme	Cihaza 12 V DC besleme uygulayın. Enerji vermeden önce polariteyi doğrulayın.
3. Kapı 1	NO1 / COM1 veya NC1 / COM1; OPEN1, D_IN1 ve ALARM1 uçlarını kullanın.
4. Kapı 2	NO2 / COM2 veya NC2 / COM2; OPEN2, D_IN2 ve ALARM2 uçlarını kullanın.
5. Programlama	* + Yönetici Kodu + # ile ayar moduna girin. Fabrika kodu: 999999.
6. Çalışma modu	31 menüsünden uygulamaya uygun tek kapı, çift kapı, interlock veya anti-passback modunu seçin.

Temel Programlama

İşlem	Bölge 1 / Kapı 1	Bölge 2 / Kapı 2
Kullanıcı ekle	11 + kart / ID + kart / kart no / ID + PIN	21 + kart / ID + kart / kart no / ID + PIN
Kullanıcı sil	12 + kart / ID / kart no	22 + kart / ID / kart no
Geçiş yöntemi	13 + 0# kart; 1# kart+PIN; 2# kart veya PIN	23 + 0# kart; 1# kart+PIN; 2# kart veya PIN
Kapı süresi	14 + 0-99# (varsayılan 5 sn)	24 + 0-99# (varsayılan 5 sn)
Rôle modu	15 + 0# darbe / 1# kalıcı geçiş	25 + 0# darbe / 1# kalıcı geçiş
Çoklu kart	16 + 1-10#	26 + 1-10#

7 Çalışma Modu

Komut	Mod	Komut	Mod
31 0#	Wiegand okuyucu	31 4#	İki cihaz interlock
31 1#	Tek kapı Stand-Alone	31 5#	Tek kapı anti-passback
31 2#	Çift kapı Stand-Alone	31 6#	Çift kapı anti-passback
31 3#	Harici okuyuculu çift kapı		

Dikkat

Bölge 1 PIN'i 1, Bölge 2 PIN'i 2 ile başlamalıdır; 1234 rezerve koddur. Interlock ve anti-passback kurulumunda kapı kontakları ile harici okuyucu bağlantıları tamamlanmadan modu devreye almayın. Yüksek akımlı kilit ve alarm yüklerinde harici rôle / uygun güç kaynağı kullanın.