

SARKEY SR 630

125 kHz | EI Tipi | İki Tuşla Okuma ve Yazma

Cihazın Amacı

SR 630, uyumlu 125 kHz RFID kart veya anahtarlık bilgisini okuyup yazılabilir bir hedef göstergece aktarmak için kullanılır. Taşınabilir gövdesi iki adet AAA pil ile çalışır.

Yetkili Kullanım

Cihaz yalnızca sahibi veya yetkili kullanıcısı olduğunuz kart, anahtarlık ve erişim kontrol sistemlerinde kullanılmalıdır. Yetkisiz kopyalama ve erişim işlemleri hukuki sorumluluk doğurabilir.

Tuşlar ve Göstergeler

Bölüm	Görevi
READ	Kaynak kart veya anahtarlıktaki desteklenen kimlik bilgisini okur.
WRITE	Okunan bilgiyi uyumlu yazılabilir hedef göstergece yazar.
POWER	Cihazın açık ve enerji altında olduğunu gösterir.
BUSY	Okuma veya yazma işleminin devam ettiğini gösterir.
PASS	Okuma veya yazma işleminin başarıyla tamamlandığını gösterir.
Yan güç anahtarı	Cihazı açar veya kapatır.

Pil Takılması ve Açılış

- Arka pil kapağını açın ve kutuplara dikkat ederek iki adet 1,5 V AAA pil takın.
- Pil kapağını kapatın ve yan güç anahtarını açık konuma alın.
- POWER göstergesinin yandığını doğrulayın. Uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.

SARKEY SR 630

Kart veya Anahtarlık Okuma

Adım	Uygulama
1	Kaynak kartı veya anahtarlığı cihazın algılama bölgesine 10-30 mm mesafede yerleştirin.
2	READ tuşuna bir kez basın ve kartı işlem tamamlanana kadar sabit tutun.
3	BUSY göstergesinin ardından PASS göstergesi yanarsa okuma tamamlanmıştır.
4	Başarı göstergesi oluşmazsa kartın konumunu değiştirerek tekrar deneyin; kart türünün desteklendiğini kontrol edin.

Uyumlu Hedefe Yazma

Adım	Uygulama
1	Başarılı okuma sonrasında kaynak kartı algılama bölgesinden uzaklaştırın.
2	Uyumlu yazılabilir hedef kartı veya anahtarlığı aynı bölgeye yerleştirin.
3	WRITE tuşuna basın ve hedefi işlem bitene kadar sabit tutun.
4	PASS göstergesi yazmanın tamamlandığını bildirir. Gerekirse aynı okunan veri art arda başka uyumlu hedeflere yazılabilir.
5	Sonucu doğrulamak için yazılan hedefi yeniden READ işlemiyle okuyun veya yetkili sistemde test edin.

Uyumluluk ve Güvenlik

- Cihaz yalnızca desteklenen 125 kHz kartları ve uyumlu yazılabilir hedefleri işler.
- Şifreli, korumalı veya farklı frekansta çalışan kartlar kopyalanamaz.
- Cihazı suya, aşırı neme, doğrudan güneşe ve yüksek ısıya maruz bırakmayın.
- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın; düşük pil durumunda okuma/yazma kararsızlaşabilir.

Sorun Giderme

Durum	Kontrol
POWER yanmıyor	Pil yönünü, pil seviyesini ve yan güç anahtarını kontrol edin.
Kart okunmuyor	Kartı algılama bölgesine yaklaştırın; 125 kHz ve desteklenen türde olduğundan emin olun.
Yazma başarısız	Hedefin boş ve yazılabilir türde olduğunu, doğru konumda tutulduğunu ve pil seviyesini kontrol edin.