

SARKEY SR 633

Çoklu Frekans | Sesli Yönlendirme | Bilgisayarsız Kullanım

Cihazın Amacı

SR 633; desteklenen RFID kart ve anahtarlıkların kimlik bilgisini okuyup uyumlu yazılabilir hedeflere aktarmak için kullanılan bağımsız bir el cihazıdır. İşlemler ön yüzdeki tuşlar ve sesli bildirimlerle yönetilir.

Yetkili Kullanım

Cihaz yalnızca sahibi veya yetkili kullanıcısı olduğunuz kart, anahtarlık ve erişim kontrol sistemlerinde kullanılmalıdır. Yetkisiz kopyalama ve erişim işlemleri hukuki sorumluluk doğurabilir.

Tuşlar ve Bölümler

Tuş veya Bölüm	Görevi
Açma/Kapama	Cihazı açar veya kapatır.
R	Kaynak kart veya anahtarlığı okur.
W	Okunan veya girilen bilgiyi uyumlu hedefe yazar.
S	Desteklenen çalışma frekansları arasında seçim yapar.
C	Desteklenen işlemlerde kart numarası girişini başlatır.
0-9	Kart numarası veya gerekli sayısal değer girilmesini sağlar.
IC/ID Sensing Area	Kaynak ve hedef kartların işlem sırasında yaklaştırıldığı algılama bölgesidir.
Gösterge ışığı / ses	İşlem durumu ve sonucu hakkında bildirim verir.

Pil Takılması

- Arka bölmeye iki adet AAA pil takın; artı ve eksi kutupları doğru yerleştirin.
- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- Düşük pil durumunda okuma veya yazma işlemi kararsızlaşabilir.

SARKEY SR 633

Frekans Seçimi ve Okuma

Adım	Uygulama
1	Cihazı açın. Sesli açılış bildirimini bekleyin.
2	Gerekirse S tuşuna basarak kartın çalışma frekansını seçin.
3	Kaynak kartı veya anahtarlığı IC/ID algılama alanına, en fazla 5 cm mesafede yerleştirin.
4	R tuşuna basın ve işlem tamamlanana kadar kartı sabit tutun.
5	Başarı bildirimi alınmazsa kartın konumunu ve seçilen frekansı değiştirerek tekrar deneyin.

Uyumlu Hedefe Yazma

Adım	Uygulama
1	Kaynak kart başarıyla okunduktan sonra algılama alanından kaldırın.
2	Aynı frekans ve uygun çip yapısındaki yazılabilir hedefi algılama alanına yerleştirin.
3	W tuşuna basın ve sesli sonuç bildirimini bekleyin.
4	Aynı okunan veri, işlem bellekte kaldığı sürece art arda başka uyumlu hedeflere yazılabilir.
5	Yazılan hedefi R tuşuyla yeniden okuyarak veya yetkili sistemde deneyerek doğrulayın.

Kart Numarasını Elle Girme

- C tuşuyla kart numarası giriş işlevini başlatın.
- Sayısal tuşlarla yetkili sistemden doğruladığınız numarayı girin ve sesli yönlendirmeyi izleyin.
- Girilen değer yalnızca seçilen frekans ve uyumlu yazılabilir hedefle kullanılabilir.

Önemli SR 633 üzerinde USB veya kablosuz bağlantı bulunmaz. Cihaz pil ile bağımsız çalışır.

Uyumluluk ve Sorun Giderme

Durum	Açıklama / Kontrol
Kart okunmuyor	Kartı algılama alanına yaklaştırın, doğru frekansı S tuşuyla seçin ve kartın desteklenen türde olduğunu kontrol edin.
Yazma başarısız	Hedefin yeniden yazılabilir ve seçilen frekans/çip türüyle uyumlu olduğundan emin olun.
13,56 MHz kart eksik kopyalanıyor	Şifreli veya sektör korumalı kartlarda yalnızca kimlik bilgisi okunabilir; korumalı bellek alanları desteklenmeyebilir.
Sesli bildirim zayıf / cihaz kapanıyor	Pilleri yenileriyle değiştirin ve kutupları kontrol edin.

- Cihazı suya, neme, yüksek sıcaklığa ve darbeye karşı koruyun.
- Şifreli kartlarda güvenlik aşma işlemi denemeyin; desteklenen yasal kullanım sınırları içinde çalışın.