

SARKEY SR 213 LCD EM

LCD EKRAN | 125 kHz | 10.000 KART/KOD | 200 PARMAK İZİ | İÇ ORTAM

Temel Programlama

İşlem	Komut / Uygulama
Programlama moduna giriş	[Yönetici Kodu] # (fabrika ayarı: 999999)
Yönetici kodunu değiştirme	Sistem Ayarları > 0 > 6-8 haneli yeni kod # > yeni kodu tekrar girin #
Yönetici ekleme	Sistem Ayarları > 1 > kart okutun / parmak izi tanıtın
Yönetici silme	Sistem Ayarları > 2 > kart okutun / parmak izi tanıtın
Çalışma modu	Sistem Ayarları > 3 > 0# Reader / 1# Standalone / 2# Röle Geçiş
Veri yedekleme	Sistem Ayarları > 4 > 0# çıkış / 1# giriş
Fabrika varsayılanına sıfırlama	Sistem Ayarları > 7#
Kart kullanıcısı ekleme	Kullanıcı Ekleme > 1 > kart okutun veya kart no girin #
PIN kullanıcısı ekleme	Kullanıcı Ekleme > 2 > ID no > 4-6 haneli kod #
Parmak izi kullanıcısı ekleme	Kullanıcı Ekleme > 3 > ID no > parmak izini 2 kez okutun
Kapı açma süresi	Zaman Ayarı > 1 > 0-99 sn (FINAL teknik değeri)

Önemli Notlar

- Fabrika yönetici kodu 999999'dür.
- FINAL teknik dosyaya göre kapasite 10.000 kart/kod + 200 parmak izidir.
- Kapı açma süresi FINAL teknik dosyaya göre 0-99 saniye olarak uygulanmıştır.
- Bu SECUSAR varyantında mobil uygulama / Tuya / Wi-Fi özelliği dokümana dahil edilmemiştir.