

SARKEY SR 217 EM-W

1. Cihaz Yapısı ve Kullanım Mantığı

SR 217 EM-W; kart, şifre, parmak izi ve mobil uygulama ile geçiş verebilen, dış ortam kullanımı için uygun, Wi-Fi / TUYA APP destekli geçiş kontrol cihazıdır. Programlama işlemleri yönetici kodu ile yapılır. Kaynak kılavuzda ayrıca kullanıcı yönetimi, mobil uygulama ile geçici kod ve çoklu giriş seçenekleri yer almaktadır.

2. Kullanıcı Yönetimi

İşlem	Komut / Açıklama
Kart kullanıcısı ekleme	1 → kullanıcı adı girin → kart okutun veya kart no girin → #
PIN kullanıcısı ekleme	2 → ID no girin → 4-6 haneli kapı açma kodu ayarlayın → #
Parmak izi kullanıcısı ekleme	3 → ID no girin → parmak izini 2 kez okutun
Parmak izi + kart kullanıcısı ekleme	4 → kullanıcı kartını okutun → parmak izini 2 kez okutun
İletken / seri numara kartı ekleme	5 → ID no girin → kart okutun veya kart no girin → #
Tüm kullanıcıları silme	0 → # (Yönetici kodu silinmez)
ID numarasına göre kullanıcı silme	1 → ID no girin → #
Kart kullanıcısını silme	2 → kart okutun veya kart no girin → #
Parmak izi kullanıcısını silme	3 → parmak izini okutun
Geçici kodu silme	4 → # (Mobil uygulama geçici kodu)

3. Çalışma Modu ve Zaman Ayarları

Çalışma Modu: 0# Okuyucu modu, 1# Standalone geçiş kontrol modu, 2# Röle geçiş modu.

Kilit açma süresi: 0-300 saniye aralığında ayarlanabilir.

Alarm çıkış süresi: 0-99 saniye aralığında ayarlanabilir.

Tarih ve saat ayarı: Giriş tarihi # → Giriş zamanı # sıralaması ile yapılır.

SARKEY SR 217 EM-W

4. Kapı Açma Modları

Kapı Açma Yolu	Seenek
0	Yasak (kapı açılmıyor)
1	Yalnızca kodla giriş
2	Yalnızca kartla giriş
3	Yalnızca kartla giriş (parmak izi) + kod
4	Kartla, kodla veya parmak iziyle giriş
5	Yalnızca parmak iziyle giriş
6	Kart + parmak izi ile giriş
7	Birden fazla kullanıcı tarafından giriş

5. Cihaz Ayarları

Cihaz Kimliği: 0-255 aralığında ayarlanabilir.

Wiegand çıkışı: WG26-58.

Klavye formatı: 0# 4 bit WG çıkışı / 1# 8 bit ters kod / 2# sanal kart numarası.

Alarm modeli: 0# Yasak / 1# Alarm / 2# Kilitli.

Tuş takım LED ışığı: 0-99 aralığında ayarlanabilir.

Cilt (ses seviyesi): 0# kapalı / 1# düşük / 2# yüksek.

Dil: 1# İngilizce.

6. Veri Yedekleme ve Wi-Fi

Veri yedekleme fonksiyonu için cihazların yeşil ve beyaz hatları birbirine bağlanır; cihaz veri yedekleme çıkışı veya girişi moduna alınır. Wi-Fi eşleştirme menüsü ile TUYA APP üzerinden kullanıcı yönetimi, geçici kod verme ve uzaktan açma işlemleri yapılabilir.

7. Doküman Notu

Bu kılavuz, kullanıcı tarafından gönderilen SR 217 EM-W kılavuz içeriğine göre hazırlanmıştır. Elektriksel bağlantılar için ayrı Bağlantı Şeması dokümanı esas alınmalıdır.