



SARKEY SR 219 MF-W

Genel Güç Kaynağı Bağlantı Diyagramı




SARKEY SR 219 MF-W

Özel Güç Kaynağı Bağlantı Diyagramı



SARKEY SR 219 MF-W

Okuyucu Modu Bağlantı Diyagramı



Okuyucu modunda D0, D1, +12V ve GND hatları geçiş kontrol paneline bağlanır.