



SARKEY SR 221 EM

Genel Güç Kaynağı Bağlantı Diyagramı




SARKEY SR 221 EM

Özel Güç Kaynağı Bağlantı Diyagramı



SARKEY SR 221 EM

Okuyucu Modu Bağlantı Diyagramı



Okuyucu modunda D0, D1, +12V ve GND hatları geçiş kontrol paneline bağlanır.