

SARKEY SR 221 EM

DİJİTAL TUŞ TAKIMLI RFID GEÇİŞ KONTROL CİHAZI

Temel Programlama

İşlem	Komut / Uygulama
Programlama moduna giriş	* [Yönetici Şifresi] # (fabrika ayarı: 999999)
Yönetici şifresini değiştirme	0 [Yeni Kod] # [Yeni Kod] #
Kart ekleme	1 [Kartı okutun] # (işlem art arda tekrarlanabilir)
Karta ID numarası tanımlama	1 [ID No] # [Kartı okutun] #
PIN kodu ekleme	1 [ID No] # [4 haneli PIN] #
Kart silme	2 [Kartı okutun] #
Tüm kartları silme	2 0000 #
Çalışma modu	30 # Sadece kart / 31 # Kart + Şifre / 32 # Kart veya Şifre
Kapı rölesi vuruş süresi	4 [0-99] #
Tuş takımını kilitleme	7 1 #

Önemli Notlar

- Fabrika çıkışı yönetici şifresi 999999'dur.
- Kart ekleme işlemi programlamadan çıkmadan art arda tekrarlanabilir.
- Yeni yönetici kodu 6 ile 8 hane arasında olabilir.
- Çalışma modu kart, kart + şifre veya kart / şifre olacak şekilde ayarlanabilir.
- Elektriksel bağlantılar için Bağlantı Şeması PDF'si, teknik değerler için Datasheet kullanılmalıdır.