

SARKEY SR 260 EM-W

Hızlı Kurulum ve Kullanım

Adım	Uygulama
1. Montaj	Arka kapağı sabitleyin, kabloyu geçirin ve cihazı kapağa oturtun.
2. Besleme	Cihaza 12 V DC $\pm$ %10 besleme uygulayın.
3. Kilit	Kilit tipine göre NO / COM veya NC / COM röle uçlarını kullanın.
4. Çıkış butonu	Sarı OPEN ucunu buton üzerinden GND'ye bağlayın.
5. Yönetim	Programlama moduna girerek yönetici kodunu değiştirin ve kullanıcıları ekleyin.
6. Tuya	Cihazda Wi-Fi eşleştirmeyi açın; Tuya Smart uygulamasında cihaz ekleme adımlarını izleyin.

Temel Programlama

İşlem	Komut / Menü Yolu
Programlama moduna giriş	* + Yönetici Kodu + # (fabrika kodu: 999999)
Yönetici kodunu değiştirme	0 Sistem Ayarları → 0 Yönetici Kodu → 6-8 haneli yeni kod + # → kodu tekrar girin + #
Kart kullanıcısı ekleme	1 Kullanıcı Ekleme → 1 Kart → kullanıcı ID'si / kart okutma → #
PIN kullanıcısı ekleme	1 Kullanıcı Ekleme → 2 PIN → kullanıcı ID'si → 4-6 haneli PIN + #
Parmak izi ekleme	1 Kullanıcı Ekleme → 3 Parmak İzi → kullanıcı ID'si → parmağı iki kez okutun
Kullanıcı silme	2 Kullanıcı Silme → silme yöntemini seçin → kullanıcı ID'si / kart / parmak izi
Wi-Fi eşleştirme	0 Sistem Ayarları → 5 Wi-Fi Eşleştirme → #
Programlama modundan çıkış	*

Kablo Renkleri - Hızlı Bakış

Renk	Görev	Renk	Görev
Kırmızı	+12 V DC	Siyah	GND
Sarı	OPEN / çıkış butonu	Mavi	NO
Mor	COM	Turuncu	NC
Yeşil	Wiegand D0	Beyaz	Wiegand D1
Gri	Alarm çıkışı	Kahverengi	DIN / kapı sensörü

Dikkat

İlk kurulumdan sonra fabrika yönetici kodunu değiştirin. Kablolama sırasında enerjiyi kesin. NO / NC seçimini kilidin Fail-Secure veya Fail-Safe çalışma yapısına göre yapın. Ürünü doğrudan su girişine karşı uygun şekilde koruyun.